

Avaloirs

Avalflam

CONSEILS DE POSE

1 Mettre en place la base de l'avaloir, la partie verticale étant située à l'arrière. Dans l'utilisation du modèle 7585 ou 95110 comme avaloir auto-porteur, utiliser les 2 anneaux d'ancrage pour suspendre le devant de l'avaloir. La stabilité de l'avaloir doit être assurée indépendamment du conduit.

2 Superposer l'élément suivant, (le modèle 95110 est composé de 3 éléments). Les éléments seront assemblés à l'aide de notre colle réfractaire Réfrapat ou d'un mélange de plâtre et de filasse.

3 Pour mettre en place le clapet de fermeture, positionner d'abord le cadre (petit côté du trapèze vers l'arrière et gorge vers le haut). Fixer la chaîne et sa poignée au volet. La poignée peut se monter à droite ou à gauche. Placer le volet dans les gorges du cadre et vérifier le bon fonctionnement en manœuvrant le volet. A ce stade du montage, la section de sortie de l'avaloir est de 20x40 cm.

4 Pour raccorder l'avaloir à un conduit de section 20x20, 25x25 ou 30x30, utiliser nos raccords Avalflam RC20, RC25 ou RC30 partie verticale à l'arrière.

