

KIT FILTRE ANTI-ODEUR - NOTICE DE POSE NDP0612



1

Couper le tuyau PVC de la ventilation de la fosse à la dimension du manchon PVC.



2

Placer le manchon PVC et le faire coulisser dans la partie haute du tuyau de ventilation.



3

Poser le filtre anti-odeur sur la partie basse du tuyau de ventilation. Réaliser un joint de silicone sur la partie basse et sur le pourtour du filtre.



4

Faire coulisser le manchon PVC vers le bas jusqu'au filtre

ELIMINATION APRES USAGE

Après utilisation, le filtre doit être placé dans une enveloppe étanche, pour éviter les odeurs nauséabondes, et incinéré, type ordures ménagères.