

NOTICE TECHNIQUE

La pose doit respecter les consignes de la notice du produit.

CONSEILS DE POSE EN SOL SEC

- Lit de sable 10 cm sous le produit sur toute l'excavation.
- Remblaiement latéral : 20 à 30 cm de sable ou gravillons 2/6 : on retient une moyenne de 25 cm de remblai latéral, et ce jusqu'à la génératrice du produit (cf. trait vert sur les schémas sous le tableau).
- Le remblaiement supérieur est généralement réalisé avec de la terre végétale.



Référence	Longueur (m)	Largeur (m)	Surface (m ²)	Hauteur (m)	Volume de sable (m ³)	Volume remblai latéral (m ³)
Fosse béton, PE (1)						
3 m ³	2,45	1,20	2,94	1,60	0,50	3,40
4 m ³	2,45	1,55	3,80	1,65	0,60	3,80
5 m ³	2,70	1,64	4,43	1,80	0,70	4,40
Biomeris (2)						
Filtre 4EH	1,61	2,08	1,00	1,11	0,60	2,40
Filtre 5EH	1,96	2,08	1,15	1,11	0,70	2,60
Filtre 6EH	2,30	2,08	1,30	1,11	0,80	2,80
Aquameris						
AQ2 4, 5, 6EH	2,8	1,64	1,00	1,55	0,70	3,90
AQ1 8EH (3)	1,40	1,40	1,15	1,63	0,40	2,70
AQ1 10EH (3)	2,45	1,20	1,30	1,63	0,50	3,40

(1) Valeurs dimensionnelles moyennes
 (2) Volume de sable et de remblai pour le filtre uniquement
 (3) Volume de sable et de remblai pour le prétraitement uniquement

