Kit refoulement pour gestionnaire Pack'eau Box

réf. KREFBK

NOTICE DE POSE

DESCRIPTIF

À réception du colis, contrôler l'état des composants du kit :

- 1 tresse de raccordement inox M-F DN26 1''
- 1 vanne ¼ de tour MM 1''
- 1 joint papier Ø26/34

MONTAGE

1 Étanchéifier avec du ruban PTFE la partie mâle de la tresse inox et la visser directement sur la sortie de la pompe.

2 Etanchéifier avec du ruban PTFE les deux parties mâles de la vanne gaz MM 1''.

3 Mettre le joint en place dans la partie femelle de la tresse inox puis y visser la vanne.

4 Attention de ne pas plier la tresse inox afin d'éviter tout pincement.

5 Le kit refoulement est maintenant raccordé au gestionnaire, il ne reste plus qu'à le raccorder au réseau d'utilisation d'eau NON POTABLE.

Se reporter au « Guide de pose, d'utilisation et d'entretien » pour la mise en service du gestionnaire Pack'eau Box.

KREFBKNO2110